

## DIWA Turboroller mit Rückentragegurt, 10 l Behälter, Zange mit 2 Rollen und Akku

Mit dem DIWA Turboroller wird das Längenwachstum des Terminaltriebs gebremst. Verwenden Sie ein zugelassenes Mittel zur Wachstumsregulierung und mischen Sie es nach den Angaben des Herstellers. Zusätzlich können Sie Mixol Abtönkonzentrat in den Farben blau, grün, braun oder rot untermischen, um zu kennzeichnen welche Bäume schon behandelt wurden.

Die erste Behandlung sollte ab dem 4. oder 5. Standjahr bzw. bei einer Baumhöhe von ca. einem Meter erfolgen. Wenn der Terminaltrieb 10-14 cm lang ist, behandeln Sie die oberen 2/3 mit dem DIWA Turboroller.

Um die elektrische Spritze zu aktivieren, drücken Sie den schwarzen Schalter am Handstück. Dadurch werden die Rollen von innen befeuchtet. Die Rollen sollten immer feucht sein, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Falls Sie Linkshänder sind besteht die Möglichkeit, den elektrischen Schalter umzudrehen.



Es kann notwendig sein, die Behandlung innerhalb von 10-12 Tagen zwei- bis dreimal zu wiederholen. Das ist abhängig von der Länge der einzelnen Terminaltriebe.

Der DIWA Turboroller erlaubt ergonomisches Arbeiten. Das Gewicht des Kanisters hängt nah am Rücken, und der eigentliche Roller kann mit zwei Klettverschlüssen fest mit dem Unterarm verbunden werden. Durch den DIWA Turboroller entsteht kein gesundheitsgefährdender Sprühnebel.



Die Akkukapazität (Lithiumbatterie) beträgt ca. 7 Stunden, die Ladezeit ca. 10 Stunden. Der Akku sollte nach jeder Anwendung aufgeladen, sowie nach der Triebregulierungssaison ausgebaut werden, um die Lebenszeit zu verlängern.

Wenn die Rollen durch das Triebregulierungsmittel hart werden, arbeiten sie nicht mehr einwandfrei und müssen ausgetauscht werden.